

## CLDK100TP Disk za čišćenje CD plejera 20ml

Šifra: 15244  
Kategorija proizvoda: Ostale računarske periferije, kablovi, adapteri  
Proizvođač: NEDIS

Cena: **700,00**



Komplet za čišćenje objektiva za sigurno i lako čišćenje sociva CD plejera. Nanesite malu količinu tečnosti na četkice CD-a za čišćenje, ubacite CD i pritisnite play da biste očistili objektiv CD plejera sigurno i lako.

Održava CD plejer za optimalno funkcionisanje  
Ima dve ultra tanke četkice za sigurno uklanjanje prašine i drugih čestica prljavštine

Sadržaj paketa:  
Čišćenje CD-a  
20 ml tečnosti za čišćenje