

## TVRC2200BK Univerzalni daljinski upravljač, kontrolise 10 uređaja za 250 brendova TV-a (alt TVRC2100)

Šifra: 15303

Kategorija proizvoda: Oprema za auto

Proizvođač: NEDIS

**Cena: 510,00**



Daljinski upravljač pogodan za preko 250 brendova, uključujući većinu glavnih proizvođača. Kompatibilan za: TV/CTV/VCR/DBS/SAT/CBL/HiFi/CD/LD/VCD/DVD

10 u 1 Moguće je memorisati do 10 uređaja.

Ako se baterije zamenjene u roku od 20 minuta, daljinski ne mora da bude reprogramiran, jer pamti koji se nalaze uređaj za max. 20 minuta.

- Jednostavna instalacija
- Plug and play

Tip: Univerzalni daljinski upravljač

Boja: Crna

Materijal: Plastika/guma

Prenos: Infracrveni

Upotreba:

-TV

-multimedijalni

-satelit

Broj uređaja koji se mogu kontrolisati 10:1

Tip baterije 2xAAA/LR03

Upotrebite automatsku pretragu za pronalaženje radnog koda.

1. Uključite kućni aparat kojim želite da upravljate. Postavite daljinski upravljač direktno kod kućnih aparata, na primer televizora.
2. Pritisnite i držite dugme „TV“; lampica indikatora će se upaliti.
3. Pritisnite i držite tastere „Jacina zvuka +“ i „Kanal +“ istovremeno dok se taster lampica svetli. Zatim otpustite oba dugmeta (indikatorska lampica će se isključiti a zatim ponovo).
4. Pritisnite i držite taster „POVER“ sve dok se televizor ne isključi. Oslobodite Dugme „POVER“.
5. Proverite da li ostali tasteri rade ispravno. Ako je to slučaj, postavka je bila uspešan. Ako dugmad ne rade ispravno, ponavljajte korake od 2 do 5 do našli ste pravi kod.

univerzalni daljinski upravljači daljinas remotecontrol